

# Uživatelský návod R-FVE-DC9T1-IKA

## UPOZORNĚNÍ:

- Majitel / provozovatel není oprávněn zasahovat do zapojení zařízení (rozdávěče), odstraňovat kryty rozváděče nebo ho jakýmkoliv způsobem rozváděč zakrýt nebo měnit jeho popisy.
- Majitel / provozovatel může provést v případě potřeby pouze kroky popsané níže. Například vypnutím pojistkového odpojovače QFU-DC1 až QFU-DC9 v rozváděči R-FVE-DC.
- S pojistkovými odpojovači QFU-DC1 až QFU-DC9 manipulujte pouze při odpojené – vypnuté zátěži!
- Vždy zkontrolujte, že pojistkové odpojovače byly správně zatlačeny nebo rozpojeny
- V případě poruchy zařízení, kontaktuje majitel/ provozovatel výrobní který kontaktuje servis dodavatele, nebo odborné firmy pověřené údržbou zařízení (rozdávěče).
- Obsluha výrobní bude pravidelně (nejméně jednou měsíčně) kontrolovat ukazatele stavu přepětových ochran FV-DC1 až FV-DC9. V případě vybavení signalizace na některé přepětové ochraně bude tato neprodleně vyměněna. Výměnu je nutné zadat pracovníkům servisu dodavatele, případně jiné odborné firmě.
- Rozváděče jako celá elektroinstalace podléhá revizi a následné pravidelné revizi.

## 1. Postup vypnutí technologie FVE

- a) Vypněte jistič FA-FVE v rozváděči R-RVE
- b) Odpojte pojistkové odpojovače QFU-DC1 až QFU-DC9 viz Obr. 1
- c) Vypněte baterie (dle instrukcí dodavatele technologie montážní firmy)



Obr.1

## 2. Postup Zapnutí technologie FVE

- a) Zapněte baterie (dle instrukcí dodavatele technologie montážní firmy)
- b) Zapojte pojistkové odpojovače QFU-DC1 až QFU-DC9 viz Obr. 1
- c) Zapněte jistič FA-FVE v rozváděči R-RVE